



Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο



"Περιβαλλοντική Διαχείριση"

3^η διάλεξη: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Υπεύθυνος διδασκαλίας: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.- Μηχ., υπ. Δρ.

E-mail: nsavvakis@hmu.gr

Ηράκλειο, Νοέμβριος 2020

Διαχείριση υδάτινων πόρων



- Το νερό αποτελεί έναν από τους **σημαντικότερους** φυσικούς πόρους → **Καθορίζει** την ανάπτυξη και την διαβίωση, δλδ. την ίδια τη ζωή.
- Βασικοί λόγοι που καθιστούν **αναγκαία** την **ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων**, είναι:
 - Η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης νερού για τις ανάγκες της οικονομίας και των πολιτών (→ αύξηση παγκόσμιου πληθυσμού)
 - Η εκτεταμένη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
 - Οι νέες συνθήκες που επέρχονται λόγω κλιματικής αλλαγής (→ όπως η μείωση των βροχοπτώσεων).


Το γλυκό νερό δεν αποτελεί παρά το 3% των 1360 εκατομμυρίων κυβικών χιλιομέτρων νερού που διαθέτει ο πλανήτης μας. Περίπου το 70% είναι εγκλωβισμένο στους πάγους των πόλων. Ένα μεγάλο μέρος αυτού που απομένει είναι αποθηκευμένο στο έδαφος και είναι απρόσπιο. Μόνο το 0.003% του επίγειου νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πολύτιμο φυσικό και κοινωνικό αγαθό που απαιτεί αυστηρά μέτρα προστασίας.

Αλμυρό νερό
97%

Γλυκό νερό που
δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
2,997%

Γλυκό νερό
που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
0,003%

Ο κύκλος του νερού



Ο κύκλος του νερού



Διαχείριση υδάτινων πόρων: Το νερό ως οικονομικό αγαθό



- Το νερό αποτελεί **απαραίτητο στοιχείο** στους τομείς της βιομηχανικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής **παραγωγής**, ως:
 - Πρώτη ύλη
 - Μέσο για την επίτευξη **βασικών βιομηχανικών λειτουργιών** (ψύξη, θέρμανση, παραγωγή ατμού)
- Η οικονομική σημασία του νερού **εκτείνεται σε μια ευρεία κλίμακα άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων** (: η παραγωγή ενέργειας, ο τουρισμός οι μεταφορές, η αλιεία κλπ.).



Ρύπανση vs Μόλυνση νερού (Ορισμοί)




- Μια ουσία χαρακτηρίζεται ως **ρύπος** εφόσον η **συγκέντρωσή της** στο νερό είναι **αρκετά μεγαλύτερη ($C >>$)** από την αντίστοιχη **τιμή που συναντάται συνήθως** στα φυσικά αποθέματα του.
- Ένας ρύπος χαρακτηρίζεται ως **τοξικός** όταν μπορεί να προκαλέσει **σοβαρή βλάβη ή θάνατο** σε ανθρώπους ή ζώα.
- **Ρύπανση:** ονομάζεται η **επιβάρυνση** του νερού **με ύλη ή ενέργεια** → προκαλείται ανεπιθύμητη **μεταβολή των ποιοτικών του χαρακτηριστικών**, σε βαθμό που μπορεί να υποβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής του ανθρώπου και να προκληθεί κίνδυνος για την δημόσια υγεία.
- **Μόλυνση:** ονομάζεται η **παρουσία** στο νερό **παθογόνων μικροοργανισμών ή/και δεικτών**, που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας παθογόνων, εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Κατηγοριοποίηση Επιβάρυνσης νερού



Ρύπανση (Επιβάρυνση του νερού με ύλη ή ενέργεια)		Μόλυνση (Επιβάρυνση με παθογόνους μικροοργανισμούς)	
Συμβατικοί ρύποι	Μη συμβατικοί ρύποι	Θερμική ρύπανση (Θερμά απόβλητα νερά βιομηχανιών)	Μικροοργανισμοί
Οργανική ύλη	Βαριά μέταλλα		Ιοί
Ενώσεις του αζώτου (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^-)	Τοξικές οργανικές ενώσεις		Βακτήρια
Ενώσεις του φωσφόρου (PO_4^{3-})	Αρσενικό (As)		Μύκητες
	Θειούχα (S^{2-})	Πρωτόζωα	
	Κυανιούχα (CN^-)	Έλμινθες	
	Ραδιενεργά στοιχεία		

Μεταφορά ρύπων στο νερό



Αστικό περιβάλλον

Φυσικά νερά

Υγρά απόβλητα



- **Αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης** της ρύπανσης των υδάτινων πόρων είναι η κατάλληλη **επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων**, ώστε να απομακρυνθούν τα **«βλαβερά»** συστατικά και να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον.
- Στα πλαίσια της ενότητας θα αναφερθούμε
 - **Υγρά απόβλητα** (προέλευση, εκτίμηση της παροχής, ποιοτικά χαρακτηριστικά κλπ.)
 - **Επεξεργασία** (μέθοδοι επεξεργασίας-σχεδιασμός)



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια

Ιστορική Αναδρομή (Διαχ. Υγρων αποβλήτων)



- **Μινωϊκά ανάκτορα και Αρχαία Ρώμη:** αποχετεύσεις για όμβρια
- **μέσα του 16ου αιώνα** άρχισαν να διατίθενται τα υγρά απόβλητα σε καλλιέργειες
- **μέσα του 19ου αιώνα,** άρχισαν να κατασκευάζονται μεικτά αποχετευτικά συστήματα
- **1887** εφαρμόστηκε χημική καθίζηση των αποβλήτων στις Η.Π.Α
- **1868** κατασκευάστηκε στην Αγγλία το πρώτο αμμοδιυλιστήριο
- **1882** εφαρμόστηκε αερισμός των υγρών αποβλήτων
- **1893** κατασκευάστηκε το πρώτο χαλικοδιυλιστήριο στην Αγγλία
- **1904** στην Γερμανία επινοήθηκε η πρώτη σηπτική δεξαμενή Imhoff
- **1916** στις Η.Π.Α. : εισάγεται η διεργασία της ενεργού ιλύος (activated sludge)



Υγρά απόβλητα - Προέλευση



Υγρά απόβλητα: νερό που έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους και είναι ακάθαρμο και επιβλαβές για το περιβάλλον.

- **Αστικά λύματα** : από οικιακά συγκροτήματα, γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ξενοδοχεία κτλ.
- **Βιομηχανικά απόβλητα**: εισέρχονται στο αποχετευτικό σύστημα χωρίς (ή μετά από) μερική επεξεργασία.
- **Επιφανειακά νερά απορροής**: νερά της βροχής μαζί με τα προϊόντα έκπλυσης των δρόμων που καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα.
- **Νερά διήθησης - εισροής**: τα δέχεται το αποχετευτικό σύστημα λόγω της μη απόλυτης στεγανότητας του.

Υγρά απόβλητα - Προέλευση



Αποχέτευση



- Αστικά Υγρά απόβλητα → Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Υγρών Αποβλήτων με δύο τρόπους:
 1. με αποχετευτικά δίκτυα
 2. με βυτία βοθρολυμάτων.

Τα αποχετευτικά δίκτυα είναι κυρίως δύο τύπων:

- χωριστικά, δηλαδή αφ' ενός μεν για αστικά, αποστραγγιζόμενα και εισρέοντα (χωριστικό σύστημα), αφ' εταίρου δε αποκλειστικά για όμβρια νερά.
- παντοροϊκά (για όλα τα είδη προέλευσης).

1. Παροχή Υγρών Αποβλήτων



Ο υπολογισμός της παροχής των υγρών αποβλήτων μπορεί να επιτευχθεί :


- **Με μέτρηση** → **Απ' ευθείας (ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)**
 - Μέτρηση της Παροχής για ανοικτά αυλάκια
 - Μέτρηση της Παροχής για κλειστούς αγωγούς
- **Με εκτίμηση** → **Μέσω δεδομένων ζήτησης νερού**
 - Εκτίμηση της Παροχής των Υγρών Αποβλήτων με βάση τη ζήτηση για νερό χρήσης

Μέτρηση της Παροχής για ανοικτά αυλάκια



- Στηρίζεται στη διαφορά πίεσης που προκαλείται από κάποιο τεχνητό εμπόδιο, που μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα συρμάτινο πλέγμα ή κάποιου τύπου στένωση
- Εναλλακτικά, προσδιορίζουμε το εμβαδόν της κάθετης στη ροή επιφάνειας (**A**) και την ταχύτητα του ρευστού (**u**), οπότε $Q = A \cdot u$, όπου

$$u = \frac{\text{μῆκος}}{\text{χρόνος}}$$



- Η πλέον συνηθισμένη μέθοδος μέτρησης της παροχής των αστικών υγρών αποβλήτων είναι το αυλάκι τύπου Parshall



Εκτίμηση της Παροχής Υγρών Αποβλήτων με βάση τη ζήτηση



- Πρόβλημα της μεθόδου: **Μόνο** το **60-80%** της κατανάλωσης "μεταφράζεται" σε δημιουργία αποβλήτων.
- Η διαφορά αποδίδεται συνήθως σε απώλειες στο σύστημα διανομής, καθώς και στη δημόσια χρήση, όπως για πυρόσβεση, πλύσιμο δρόμων και πάρκων.



Τυπικές τιμές ζήτησης νερού από εγκαταστάσεις




Χρήστης	Ροή σε L/(άτομο ή μονάδα) · d
Αεροδρόμιο (ανά επιβάτη)	10-20
Κάμπινγκ	40-60
Διαμέρισμα	80-120
Ξενοδοχείο	300-500
Πανσιόν	120-200
Μοτέλ	400-600
Μονοκατοικία	400-800
Ίδρυμα (μέσο)	400-600
Νοσοκομείο	700-1200
Γραφείο	40-60
Εστιατόριο (μέσο)	25-40
Μπάρ	8-12
Σχολείο	40-60
Κατάστημα (7.5 m πρόσοψη)	1600-2000

Τυπικές τιμές ζήτησης νερού από εγκαταστάσεις




- Η **παροχή από κατοικίες** εκτιμάται ως **150 - 380 L/άτομο·d**.
→ Η συνολική παροχή δίνεται τότε από το γινόμενο της μέσης παροχής κατ' άτομο επί τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής.
 - Η **παροχή υγρών αποβλήτων από εμπορικές περιοχές** εκφράζεται συνήθως σε $\text{m}^3/\text{εκτάριο}\cdot\text{d}$ και ποικίλλει από **42 - 1500 $\text{m}^3/\text{εκτάριο}\cdot\text{d}$** .
 - Οι τυπικές μέσες **παροχές για βιομηχανικές περιοχές** εξαρτώνται από τον τύπο και το μέγεθος των βιομηχανιών και μπορεί να ληφθεί τυπικά ως **5 $\text{m}^3/\text{στρεμ}\cdot\text{d}$** .
 - Η μέση **παροχή από αποστραγγιζόμενα νερά** είναι τυπικά **0,02-2,8 $\text{m}^3/\text{στρεμ}\cdot\text{d}$** .
- Η παροχή από εισρέοντα νερά ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και γενικά υπολογίζεται δύσκολα.

Διακυμάνσεις Παροχής των Αστικών Υγρών Αποβλήτων



Σχήμα 2.3 Ημερήσιες διακυμάνσεις παροχής αστικών υγρών αποβλήτων της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. Παρατηρείστε τη σχετικά μειωμένη παροχή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.



Σχήμα 2.4 Συντελεστής μέγιστης παροχής για κατοικημένες περιοχές

$$\text{ΣΜΠ} = (\text{μέγιστη ωριαία παροχή}) / (\text{μέση ημερήσια παροχή})$$

Σύσταση Υγρών Αποβλήτων



- Τα **υγρά αστικά απόβλητα** περιέχουν κυρίως:
 - **Οργανικές ουσίες** (υδατάνθρακες, λίπη, έλαια, πρωτεΐνες, φαινόλες, επιφανειακά τασιενεργες ουσίες),
 - **Ανόργανες ουσίες** (άζωτο, φώσφορο, διάφορα άλατα) και,
 - **Διάφορα στερεά.**
- Περιέχουν επίσης ουσίες οι οποίες βρίσκονται σε **κολλοειδή μορφή, μικροοργανισμούς, τοξικές ουσίες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία** καθώς και **διαλυμένα αέρια**, όπως **αμμωνία (NH₃), υδρόθειο (H₂S)** κ.ά.

Σύσταση υγρών αποβλήτων



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΡΥΠΑΝΣΗ gr/κατ. ημ.	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ mg/L
Ολικά στερεά	100 – 150	680 – 1.000
Πτητικά στερεά	65 – 85	380 – 500
Αιωρούμενα στερεά	35 – 50	200 – 290
Οργανική ύλη ως BOD ₅	50 – 70	200 – 400
Οργανική ύλη ως COD	115 – 125	680 – 730
Ολικό άζωτο	6 – 17	35 – 100
Αμμωνία	1 – 3	6 – 18
Νιτρώδη & Νιτρικά	< 1	< 5
Ολικός φώσφορος	2 – 4	6 – 24
Ολικά κολοβακτηριοειδή	-	10 ¹⁰ - 10 ¹² αποικ./mL
Κολοβακτηριοειδή κοπράνων	-	10 ⁸ - 10 ¹⁰ αποικ./mL

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων



- **Φυσικά χαρακτηριστικά**
 - Στερεά, Οσμή, Θερμοκρασία, Χρώμα
- **Χημικά χαρακτηριστικά**
 - **Κατατάσσονται σε:** Οργανικά συστατικά, Ανόργανα συστατικά, Αέρια
- **Βιολογικά χαρακτηριστικά**
 - Είδη μικροοργανισμών

Φυσικά χαρακτηριστικά - Στερεά



- Βρίσκονται **αιωρούμενα** ή **διαλυμένα** στη μάζα των αποβλήτων και αποτελούνται από **οργανικά** και **ανόργανα** συστατικά.
- Τα **ολικά στερεά (Total Solids, TS)** ορίζονται ως το **υπόλειμμα δείγματος αποβλήτων μετά από εξάτμισή του στους 103 - 105°C** και μετριοούνται σε (mg υπολ./L δείγματος).
- Τα **TS** διακρίνονται **ανάλογα με το μέγεθος τους** σε δύο κατηγορίες:
 - **Αιωρούμενα στερεά (suspended solids, SS)** : μεγέθους >1μm
 - **Διηθούμενα στερεά (filterable solids, FS)**: μεγέθους <1μm
- Τα **SS** τα διαχωρίζουμε από τα **FS** με κατάλληλα φίλτρα

Φυσικά χαρακτηριστικά - Στερεά



Τα **Αιωρούμενα στερεά** (Suspended Solids, **TSS**)

περιλαμβάνουν:

- **Καθιζάνοντα Στερεά** (settleable solids):
 - Τυπικά: > από 10 μ m
 - η ύλη που καθιζάνει στον πυθμένα ενός κωνικού δοχείου Imhoff σε 1h
- **μη-Καθιζάνοντα Στερεά** (non-settleable solids)



Φυσικά χαρακτηριστικά - Στερεά



Τα **Διηθούμενα Στερεά (filterable solids, FS)** τα διακρίνουμε σε:

- **Κολλοειδή στερεά :**

- Διάμετρο: 0,001 μm - 1 μm
- Για να επιτευχθεί η απομάκρυνση των κολλοειδών από τα απόβλητα απαιτείται βιολογική οξείδωση ή κροκίδωση ακολουθούμενη από καθίζηση.



- **διαλυμένα στερεά (Disolved Solids, DS):**

- διάμετρο < από 1nm.
- Τα διαλυμένα στερεά αποτελούνται από οργανικά και ανόργανα μόρια και ιόντα που είναι διαλυμένα στο νερό.

Φυσικά χαρακτηριστικά - Στερεά



Καθεμία από τις κατηγορίες στερεών μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω, ανάλογα με την πτητικότητα τους, σε:

- **πτητικά στερεά (Volatile Solids, VS):**
 - Προσδιορίζονται με καύση του στερεού υπολείμματος στους 550°C.
 - Κατά την καύση οξειδώνονται πρακτικά όλες οι οργανικές ουσίες → η απώλεια βάρους η οποία προσδιορίζει τα πτητικά στερεά αποτελεί μέτρο των οργανικών ουσιών που περιέχονται στα υγρά απόβλητα.
- **μη πτητικά στερεά (Non Volatile Solids)**
 - Αναφέρεται στις ανόργανες ουσίες που περιλαμβάνονται στα υγρά απόβλητα.

Φυσικά χαρακτηριστικά-Θερμοκρασία



- Κυμαίνεται από **10 - 25°C**.



- **Αύξηση της θερμοκρασίας επιφέρει:**
 - **Ανάπτυξη των μικροοργανισμών** που ευνοούνται από υψηλές θερμοκρασίες.
 - **Επιτάχυνση των βιολογικών διεργασιών:** μείωση της διαλυτότητας των αερίων στη μάζα των αποβλήτων, κυρίως του οξυγόνου.
 - **Επιτάχυνση των χημικών αντιδράσεων.**

Φυσικά χαρακτηριστικά - Χρώμα



- Το χρώμα είναι **ενδεικτικό** της ηλικίας και της προέλευσης των αποβλήτων.
- Απόβλητα που **δεν έχουν υποστεί σήψη** έχουν **γκρίζο** χρώμα. Αντίθετα, όσα έχουν υποστεί **σήψη** έχουν **μαύρο** χρώμα.
- Η **αλλαγή του χρώματος οφείλεται** στην **κατανάλωση του διαλυμένου οξυγόνου (DO)** από τους **μικροοργανισμούς** που **διασπούν τις οργανικές ενώσεις των αποβλήτων**.

Φυσικά χαρακτηριστικά - Οσμή



- Προκαλείται από αέρια που απελευθερώνονται την διάσπαση οργανικής ύλης.
- Γίνεται **πιο έντονη** με την πάροδο του χρόνου.
- Κύριες ενώσεις που προκαλούν δυσοσμία είναι: **αμίνες, αμμωνία, διαμίνες, υδρόθειο, μερκαπτάνες (π.χ. CH_3SH) οργανικά σουλφίδια, κλπ.**
- Στη δημιουργία δυσάρεστων οσμών συμμετέχουν και ουσίες από βιομηχανικά απόβλητα, όπως φαινόλες, χλωροφαινόλες κτλ.

Χημικά χαρακτηριστικά - Οργανικά συστατικά



- **Πρωτεΐνες:** Είναι μακρομοριακές ασταθείς ενώσεις αποτελούμενες κυρίως από C, H, O, N και S, P, και Fe που αποσυντίθεται εύκολα από τους μικροοργανισμούς.
- **Υδατάνθρακες:** περιέχουν C, O και H.
- **Λιπίδια:** περιέχονται στα αστικά απόβλητα αφού αποτελούν συστατικά των τροφών του ανθρώπου. Σημαντικότερα λιπίδια: τα λάδια (υγρά λιπίδια) και τα λίπη (στερεά λιπίδια).
- **Τασιενεργές ουσίες:** Περιέχονται στα αστικά υγρά απόβλητα ως συστατικά των απορρυπαντικών, σαπουνιών κλπ.
- **Φαινόλες:** περιέχονται σε βιομηχανικά απόβλητα (π.χ. κασιίγαρος ελαιουργείων) και δεν διασπώνται από μικροοργανισμούς σε μεγάλες συγκεντρώσεις (>500 mg/l).
- **Εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα:** τοξικές ενώσεις για όλες τις μορφές ζωής. Καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα μέσα από την απορροή αγροτικών περιοχών.




Χημικά χαρακτηριστικά - Οργανικά συστατικά

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο

(Biochemical Oxygen Demand – BOD)

- Η ποσότητα του O_2 που απαιτείται για την οξείδωση των οργανικών συστατικών των αποβλήτων από μικροοργανισμούς (μ/ο) σε αερόβιες συνθήκες. Η οξείδωση αυτή δίνεται παραστατικά από την αντίδραση: **Οργαν. Ενώσεις + O_2 + μ/ο \rightarrow Νέοι μ/ο + CO_2 + NH_3 + H_2O + ενέργεια**
- Η διαδικασία αυτή είναι **σχετικά αργή** και ολοκληρώνεται πρακτικά (οξείδωση σε τελικά προϊόντα 95 – 99%) σε **20 ημέρες**, οπότε το προσδιοριζόμενο απαιτούμενο οξυγόνο **καλείται τελικό BOD (BOD)**.
- Στη **συνηθισμένη πρακτική** έχει επικρατήσει ο **προσδιορισμός του BOD στις 5 ημέρες (BOD₅)**, μέσα στις οποίες οξειδώνονται οι απλές οργανικές ουσίες που αντιπροσωπεύουν **ένα ποσοστό 60 – 70% των συνολικών οργανικών ουσιών**.



Στο 1^ο στάδιο αποικοδομούνται οι ενώσεις του άνθρακα-C (υδατάνθρακες, λίπη), ενώ στο 2^ο οι ενώσεις του αζώτου-N (πρωτεΐνες, αμινοξέα)

Χημικά χαρακτηριστικά - Οργανικά συστατικά



Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand-COD)

- Η ποσότητα του O_2 που απαιτείται για την πλήρη χημική οξείδωση των οργανικών συστατικών ενός αποβλήτου σε CO και H_2O από ισχυρό οξειδωτικό μέσο (διχρωμικό κάλιο) και σε όξινες συνθήκες.
- Κατά τον προσδιορισμό* του COD (σε ειδική συσκευή) οξειδώνονται όλες οι οργανικές ουσίες, ανεξάρτητα από το αν είναι βιολογικά διασπάσιμες ή όχι.
- *Αρκετά πιο γρήγορος προσδ. \rightarrow 3h

Θεωρητικά απαιτούμενο οξυγόνο (Theoretical Oxygen Demand-THOD)

- Η ποσότητα του O_2 που απαιτείται θεωρητικά για την πλήρη οξείδωση κάποιας οργανικής ουσίας σε CO_2 , H_2O , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , και NO_3^- .
- Υπολογίζεται από τον μοριακό τύπο της ουσίας

Συνολικός Οργανικός Άνθρακας (Total Organic Carbon-TOC)

- Εκτός από το O_2 χρησιμοποιείται και ο C ως μέτρο προσδ. των οργανικών συστατικών ενός αποβλήτου.
- Βασίζεται στη μέτρηση του CO_2 που παράγεται κατά την πλήρη οξείδωση του άνθρακα των οργανικών ουσιών σε υψηλή θερμοκρασία και με την παρουσία καταλύτη.

Χημικά χαρακτηριστικά - Ανόργανα συστατικά



Άζωτο (N):

- Είναι από τα **βασικά συστατικά των ζωντανών οργανισμών** και περιέχεται στα αστικά απόβλητα στις παρακάτω μορφές:
 - **Οργανικό N** (πρωτεΐνες, ουρία και αμινοξέα).
 - **Αμμωνιακό N** (άλατα NH_4^+ ή NH_3).
- Ως **προϊόν οξείδωσης** των προηγούμενων μορφών το N μπορεί να υπάρχει ως νιτρικά και νιτρώδη.

Χλωριοντα, Cl^-

- Προέρχονται από το **πόσιμο νερό** και τα **ανθρώπινα απόβλητα** (6 g/άτομο-ημέρα), αλλά και σε **βιομηχανικά απόβλητα**.
- Στις διαδικασίες επεξεργασίας **μειώνουν τη διαλυτότητα του O_2** και επηρεάζουν τον προσδιορισμό του COD.

Χημικά χαρακτηριστικά - Ανόργανα συστατικά



Φώσφορος (P):

- Ο P είναι ένα από τα **βασικά συστατικά** των ζωντανών **οργανισμών** και περιέχεται στα απόβλητα στις παρακάτω μορφές:
 - ως **ορθοφωσφορικά** (PO_4^{3-} , HPO_4^{3-} , H_2PO_4)
 - ως **πολυφωσφορικά** (π.χ. $\text{P}_3\text{O}_{10}^{-5}$, $\text{P}_2\text{O}_7^{-4}$)

Ενώσεις του θείου (S)

- Το S είναι **βασικό συστατικό** των ζώντων **οργανισμών** και βρίσκεται στα αστικά απόβλητα με διάφορες μορφές, όπως SO_4 που **δημιουργεί προβλήματα** λόγω σχηματισμού H_2S (σε **αναερόβιες συνθήκες**) και H_2SO_4 .
- H_2S : -προκαλεί **δυσάρεστη οσμή** στο αποχετευτικό σύστημα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
 - Είναι **έντονα διαβρωτικό**

Χημικά χαρακτηριστικά - Ανόργανα συστατικά



pH

- **Σημαντικό χαρακτηριστικό** των αποβλήτων γιατί **επηρεάζει** όλες τις διαδικασίες **επεξεργασίας** και **σχετίζεται με προβλήματα διάβρωσης** σε αγωγούς, μηχανολογικό εξοπλισμό κτλ.
- Απαιτείται **συνεχής έλεγχος** του pH.

Αλκαλικότητα

- Σημαντική παράμετρος γιατί **ρυθμίζει το pH** των αποβλήτων και κατά συνέπεια διάφορες διεργασίες επεξεργασίας.
- Η αλκαλικότητα **εκφράζεται συνήθως ως mg/l CaCO₃**.

Βαρέα Μέταλλα

- Περιέχονται **κυρίως στο βιομηχανικά**, αλλά και στα αστικά απόβλητα (εξαιτίας του πόσιμου νερού)
- Διάφορα ιόντα, όπως **π.χ. Cu, Pb, Cr, As, Bo, Ag, Ni, Mn, Cd, Zn, Fe, Hg** σε ορισμένες **συγκεντρώσεις** είναι **τοξικά** για διάφορους οργανισμούς όπως ακριβώς και διάφορες οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα κ.τ.λ
- Η **διοχέτευση βαρέων μετάλλων** σε ένα οικοσύστημα (υδάτινος φορέας ή βιολογική διεργασία επεξεργασίας) μπορεί να **επιφέρει το θάνατο** πολλών **οργανισμών** με τις ανάλογες αρνητικές συνέπειες.


Χημικά χαρακτηριστικά - Αέρια συστατικά

Διαλυμένο Οξυγόνο (DO)

- Ποιοτικό χαρακτηριστικό του υδάτινου φορέα
- Απαραίτητο για την αναπνοή των αερόβιων μικροοργανισμών → αποτελεί παράμετρο σχεδιασμού και έλεγχου λειτουργίας βιολογικών διεργασιών επεξεργασίας.
- Εμφανίζει μικρή διαλυτότητα στο νερό η οποία:
 - μειώνεται με την αύξηση τη θερμοκρασίας
 - μειώνεται με την μείωση τη καθαρότητας
 - μειώνεται με τη μείωση της πίεσης
- Η διατήρηση στα επιθυμητά επίπεδα απαιτεί ειδικές διατάξεις αερισμού ή άλλες φυσικές διαδικασίες.

Μεθάνιο (CH₄)

- Σχηματίζεται κατά την αναερόβια αποσύνθεση του οργανικού υλικού των αποβλήτων
- Άχρωμο, άοσμο, εύφλεκτο με μεγάλη θερμογόνο δύναμη
- Στα ανεπεξέργαστα απόβλητα περιέχεται σε μικρές ποσότητες.



Βιολογικά χαρακτηριστικά



Η αναγνώριση των βιολογικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων είναι αναγκαία για :

- Την προστασία της δημόσιας υγείας από τους παθογόνους μικροοργανισμούς ανθρώπινης προέλευσης.
- Σε ότι αφορά τη σημασία των βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών στην αποικοδόμηση και την σταθεροποίηση της οργανικής ύλης .



Βιολογικά χαρακτηριστικά



Οι μικροοργανισμοί χωρίζονται σε κατηγορίες:

- 1. ανάλογα με την πηγή άνθρακα** που χρησιμοποιούν ως τροφή και είναι
 - **αυτοτροφικοί**, που χρησιμοποιούν CO_2 ως τροφή
 - **ετεροτροφικοί**, που χρησιμοποιούν οργανικό άνθρακα ως τροφή
- 2. ανάλογα με την παρουσία ή όχι οξυγόνου** στο περιβάλλον που ζουν και αναπτύσσονται και είναι:
 - **αερόβιοι**, που δρουν παρουσία οξυγόνου
 - **αναερόβιοι**, που δρουν κάτω από απουσία οξυγόνου
 - **αερόβιοι-αναερόβιοι**, που δρουν κάτω από παρουσία ή απουσία οξυγόνου.

Βιολογικά χαρακτηριστικά




Τα βασικότερα είδη για την επεξεργασία αποβλήτων είναι:

1. **Βακτήρια:** είναι ετεροτροφικοί ή αυτοτροφικοί, αερόβιοι, αναερόβιοι ή αερόβιοι-αναερόβιοι μικροοργανισμοί.
2. **Μήκυτες:** είναι ετεροτροφικοί και αερόβιοι μικροοργανισμοί.
3. **Πρωτόζωα:** είναι αερόβιοι ετεροτροφικοί μικροοργανισμοί.
4. **Μικροφύκη ή άλγη:** είναι αυτοτροφικοί, φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί.
5. **Μαλακά όστρακα:** είναι αερόβιοι ετεροτροφικοί μικροοργανισμοί.
6. **Ιοί:** είναι σωματίδια - παράσιτα που προσκολλώνται σε άλλους μικροοργανισμούς.

Δραστηριότητες των μικροοργανισμών

- Οι παθογόνοι μ.ο. προκαλούν ασθένειες μέσω του νερού στον άνθρωπο όπως χολέρα, δυσεντερία, τυφοειδή πυρετό κτλ.
- Βακτηρίδια, πρωτόζωα και ιοί.
- Η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός κάθε είδους είναι αδύνατος. Για αυτό γίνεται προσδιορισμός ενδεικτικών μ.ο.
- **Ενδεικτικοί μ.ο.:** τα κολοβακτηριοειδή, που βρίσκονται στα έντερα του ανθρώπου ($100-400 \times 10^9$ /άτομο-ημέρα) και των θερμόαιμων ζώων.
- **Βασικά είδη κολοβακτηριοειδών:** Escherichia Coli και Enterobacter Aerogenes.
- Μετρούνται σε αριθμό μ.ο. ανά 100 mL δείγματος



Πληθυσμιακή εξέλιξη των μ.ο.

1. Φάση προσαρμογής
2. Λογαριθμική φάση ανάπτυξης
3. Στάσιμη φάση
4. Λογαριθμική φάση θανάτου - ενδογενής φάση

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αστικών λυμάτων



Σύσταση των αποβλήτων

- Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων αντιστοιχούν στις φυσικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους.
- Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν κατά το σχεδιασμό είναι:
 - η περιεκτικότητα σε οργανικό φορτίο (BOD₅, COD),
 - τα αιωρούμενα στερεά (SS),
 - το άζωτο (αμμωνιακό, οργανικό, νιτρικά ιόντα)
 - ο φώσφορος



Παράμετρος	Περιοχή τιμών	Τυπική τιμή
Οργανικό φορτίο		
BOD ₅	50-120	80
COD	110-295	190
Αιωρούμενα στερεά	60-150	90
Άζωτο		
Αμμωνιακό	5-12	7,6
Οργανικό	4-10	5,4
Ολικός φώσφορος	2,7-4,5	3,2

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων

Κύρια συστατικά για απομάκρυνση

- **Αιωρούμενα στερεά, BOD, άζωτο, φωσφόρος και κολοβακτηριοειδή.**

Κύρια στάδια επεξεργασίας

- **Πρωτοβάθμια:** μείωση στερεών **50-60%**, BOD **30-50%**.
 - Σχάρες, πολτοποιητής, εξαμμωτής (δοχείο καθίζησης)
- **Δευτεροβάθμια:** στερεά **85-95%**, BOD **80-95%**, κολοβακτηρίδια **90-95%**.
 - Ενεργού ιλύος, λίμνες επεξεργασίας, βιολογικά φίλτρα
- **Προχωρημένη:** στερεά **~100%**, BOD **~99%**, κολ. **~99%**.
 - Φυσικά συστήματα, προσρόφηση, ηλεκτροδιάλυση κτλ.

Προϊόντα επεξεργασίας

- **Εκροή:** ψεκασμός σε αγρούς, επεξεργασία για πόσιμο
- **Ιλύς (Επεξεργασμένα βιοστερεά)**
 - Παλαιά μέθοδος: καύση, ΧΥΤΑ, απόρριψη στη θάλασσα (απαγορεύεται)
 - Νέες μέθοδοι: λίπασμα, αφύγρανση και επεξεργασία, χώνευση σε θερμαινόμενες δεξαμενές κ.α.



Διαδικασία σχεδιασμού εγκαταστάσεων



1. Εκτιμώνται τα χαρακτηριστικά και οι ποσότητες των αποβλήτων για τον επιθυμητό χρόνο ζωής του έργου.
2. Προσδιορίζονται οι **προδιαγραφές των αποβλήτων προκειμένου να διοχετευτούν σε ένα συγκεκριμένο αποδέκτη ή να επανακτηθούν**. Αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία (κανονισμοί, υγειονομικές διατάξεις, διατάξεις της Ε.Ε. κτλ.)
3. Εξετάζονται όλες οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τοπικούς παράγοντες (κλίμα, εδαφολογικές συνθήκες, είδος και θέση του αποχετευτικού συστήματος κτλ) --> Επιλέγονται οι πλέον εφικτές λύσεις.

Διαδικασία σχεδιασμού εγκαταστάσεων



4. Εξετάζονται **τεχνικοοικονομικά οι λύσεις** που επιλέχτηκαν αρχικά.
5. Καθορισμός των **κριτηρίων σχεδιασμού** των διαφόρων μονάδων επεξεργασίας.
6. **Διαστασιολόγηση των διαφόρων μονάδων** έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή απόδοση με το χαμηλότερο κόστος.
7. **Ανάλυση του κόστους των εναλλακτικών λύσεων**, που περιλαμβάνει τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής και του κόστους λειτουργίας - συντήρησης. Με βάση την ανάλυση αυτή επιλέγεται η οικονομικότερη λύση για κατασκευή.

Επιλογή μεθόδων



- Η απομάκρυνση των ρύπων γίνεται με συνδυασμό φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών σε διάφορα στάδια
- Τα στάδια αντιστοιχούν σε διαφορετικό βαθμό απομάκρυνσης των ρύπων.

Περιλαμβάνουν:

- **προ-επεξεργασία** και την **πρωτοβάθμια επεξεργασία** (για την απομάκρυνση κυρίως των στερεών και μέρους του οργανικού φορτίου),
- **τη δευτεροβάθμια επεξεργασία** (για την απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των οργανικών ουσιών, των αιωρ. στερεών και των θρεπτικών συστατικών),
- **την τριτοβάθμια επεξεργασία** (για την απομάκρυνση των υπολειπόμενων ουσιών) και
- **την προχωρημένη επεξεργασία** (για επανάχρησιμοποίηση νερού).

Επιλογή μεθόδων



Βασικές διεργασίες που εφαρμόζονται για την απομάκρυνση των ρυπαντών από τα υγρά απόβλητα:

Διεργασίες αντιμετώπισης αιωρούμενων σωματιδίων (Suspended Solids, SS) και βιοαποικοδομήσιμων ουσιών σε αιωρούμενη μορφή

Διεργασίες αντιμετώπισης οργανικού φορτίου (Διαλυμένων βιοαποικοδ. ουσιών που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο του διαλυμένου οξυγόνου και μετρώνται με το BOD και το COD)

Διεργασίες αντιμετώπισης ουσιών που συμβάλλουν στον ευτροφισμό Ενώσεις του αζώτου (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^-), και του φωσφόρου (PO_4^{3-})

Εσχάρωση

Προεπεξεργασία ή πρωτοβάθμια επεξεργασία

Βιολογική επεξεργασία

Κοσκίνισμα

Βιολογική επεξεργασία

Χημική επεξεργασία

Εξάμμωση

Χημική επεξεργασία

Λιποσυλλογή

Φυσική επεξεργασία

Επίπλευση

Καθίζηση

Φυγοκέντρωση

Επιλογή μεθόδων (Κριτήρια)



- **Δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου**
 - Προηγούμενη εμπειρία, δεδομένα από υπάρχουσες μονάδες, βιβλιογραφία.
- **Παροχή (ποσότητα) αποβλήτων.**
 - Σχεδιασμός των διεργασιών ώστε να εξυπηρετείται η παροχή.
 - Διακυμάνσεις της παροχής επιβάλλουν εξισορρόπηση της ροής.
- **Χαρακτηριστικά (ποιότητα) των αποβλήτων.**
 - Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά επιδρούν στην απόδοση της μονάδας.
- **Ουσίες με αρνητική επίδραση.**
 - Ουσίες που μειώνουν την απόδοση, ουσίες που δεν επηρεάζονται από την επεξεργασία.
- **Κλιματικές συνθήκες.**
 - Η θερμοκρασία επηρεάζει τις χημικές και βιολογικές διεργασίες.
- **Λειτουργία.**
 - Η απόδοση σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των εκροών που πρέπει να είναι μικρότερα απ' αυτά που ορίζονται στη νομοθεσία.

Επιλογή μεθόδων (Κριτήρια)




- **Υπολειμματικές ουσίες.**
 - Απαιτήση για επί πλέον στάδια επεξεργασίας.
- **Επεξεργασία ιλύος.**
 - Τα υγρά από την επεξεργασία της ιλύος ανακυκλώνονται στη εγκατάσταση και πρέπει να συνυπολογίζονται.
- **Περιβαλλοντικοί περιορισμοί.**
 - Επικράτηση ισχυρών ανέμων, γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές, δυνατότητα πρόσβασης, κατάσταση αποδέκτη, κ.λ.π. επηρεάζουν την επιλογή μιας μεθόδου
- **Απαιτήσεις σε χημικά.**
 - Κόστος, επίδραση από προσθήκη χημικών στην απόδοση, διαθεσιμότητα χημικών.
- **Απαιτήσεις σε ενέργεια.**
 - Επηρεάζει την οικονομικότητα της μονάδας.

Επιλογή μεθόδων (Κριτήρια)



- **Προσωπικό.**
 - Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού.
- **Λειτουργία και συντήρηση.**
 - Το κόστος των υλικών για τη λειτουργία και τη συντήρηση πρέπει να συνυπολογίζονται.
- **Πολυπλοκότητα του συστήματος.**
 - Βαθμός εκπαίδευσης των χειριστών. Λειτουργία σε σταθερές και έκτακτες συνθήκες.
- **Διαθεσιμότητα γης.**
 - Διαθεσιμότητα γης για την υπάρχουσα εγκατάσταση και τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις.
 - Επιπλέον έκταση για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις από θόρυβο και οσμές

Επιλογή μεθόδων



1. Εισροή λυμάτων, 2. Κοχλίες ανύψωσης λυμάτων, 3. Σχάρες, 4. Αεριζόμενος αμμοσυλλέκτης, 5. Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης, 6. Δεξαμενή ανάμιξης χημικών, 7. Δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας, 8. Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης, 9. Εκροή, 10. Δεξαμενή πρόσδοσης θρεπτικών συστατικών, 11. Παχυντής βαρύτητας, 12. Δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης ιλύος, 13. Δεξαμενή συλλογής βιοαερίου, 14. Λέβητας, 15. Ηλεκτρογεννήτρια, 16. Φυγοκεντρικός διαχωριστής, 17. Ταινιοφιλτρόπρεσα, 18. Απομάκρυνση ιλύος, 19. Απομάκρυνση εσχαρισμάτων, 20. Απομάκρυνση άμμου.

Απαιτήσεις για καθαρισμό: Ορισμοί - Απαιτήσεις



- **Οικισμοί:** οι περιοχές με επαρκώς συγκεντρωμένο πληθυσμό, όπου τα αστικά λύματα συλλέγονται και διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης.
- **Δευτεροβάθμια επεξεργασία:** η επεξεργασία των αστικών λυμάτων με μέθοδο που περιλαμβάνει βιολογική επεξεργασία με δευτεροβάθμια καθίζηση ή άλλες τεχνικές.
- Οι απαιτήσεις απομάκρυνσης ρύπων και οι συγκεντρώσεις τους σε οικισμούς με πληθυσμό από 2000 ως 10000 ισοδύναμους κατοίκους που βρίσκονται σε υψόμετρο μικρότερο των 1500 m είναι:




Παράμετρος	Συγκέντρωση	Ελάχιστη μείωση
BOD ₅	25 mg/L	70-90 %
COD	125 mg/L	75 %
TSS	35 mg/L (*)	90 % (*)

(*) Η απαίτηση αυτή είναι προαιρετική


Αντιδραστήρες στην επεξεργασία αποβλήτων



- **Κλειστός αντιδραστήρας με πλήρη ανάμιξη (Batch Reactor):** δεν υπάρχει εισροή και εκροή και το περιεχόμενο του αναδεύεται πλήρως.
- **Αντιδραστήρας εμβολικής ροής (Plug-Flow Reactor):** τα στοιχειώδη σωματίδια του υγρού εισέρχονται και εξέρχονται ομοιόμορφα κατανεμημένα στη διατομή του αντιδραστήρα. Η μεταβολή στη συγκέντρωση λόγω της αντίδρασης γίνεται κατά μήκος του αντιδραστήρα.
- **Αντιδραστήρας συνεχούς ροής με πλήρη ανάμιξη (Continuous Flow Stirred Tank Reactor):** τα στοιχειώδη σωματίδια του υγρού εισέρχονται στον αντιδραστήρα και διασπείρονται ομοιόμορφα. Η συγκέντρωση στον αντιδραστήρα θεωρείται ίδια με αυτή της εκροής.



Batch reactor



Plug-flow reactor

Στάδια επεξεργασίας αποβλήτων



Συνδυασμός Φυσικών, Χημικών, Φυσικοχημικών και Βιολογικών διεργασιών

Επεξεργασία

Η τριτοβάθμια επεξεργασία αποσκοπεί στην περαιτέρω αφαίρεση:

- στερεών,
- οργανικού φορτίου,
- χρώματος,
- αμμωνιακών,
- νιτρικών,
- φωσφορικών και άλλων ρυπαντών όπως τα βαριά μέταλλα, το αρσενικό (As), οι τοξικές οργανικές ενώσεις, τα θειούχα (S^{2-}), τα κυανιούχα (CN^-) κ.λ.π. (μη συμβατικοί ρύποι του νερού)

Πρωτοβάθμια

Μηχανικός καθαρισμός

Δευτεροβάθμια

Βιολογικός καθαρισμός

Απομάκρυνση N και P

Βιολογικά


Χημικά

Τριτοβάθμια

Φυσικοχημικός καθαρισμός

Χημικός καθαρισμός

Στάδια επεξεργασίας αποβλήτων (ενεργός ιλύς)



Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων




- **ΣΤΟΧΟΣ:** Η προστασία των κύριων διεργασιών της μονάδας από ορισμένα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που ενδέχεται να δημιουργήσουν **πρόβλημα στη λειτουργία τους.**
- Οι διεργασίες αυτές είναι:
 - **ΣΧΑΡΙΣΜΑ**
 - **ΑΛΕΣΗ/ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ**
 - **ΑΜΜΟΣΥΛΛΟΓΗ**
 - **ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ**
 - **ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ**

Εσχάρωση



- Οι εσχάρες (bar racks) στοχεύουν στην απομάκρυνση των χονδρών στερεών.
- **Βασική παράμετρος σχεδιασμού:**
το μέγεθος των διάκενων της σχάρας
- Διακρίνονται σε **χονδρές** και **λεπτές εσχάρες**



Χονδρές εσχάρες



Σχάρες χειροκίνητου καθαρισμού

- Χρησιμοποιούνται σε μικρές μονάδες (<math><1000 \text{ m}^3/\text{d}</math>).
- Το κανάλι της σχάρας είναι **ορθογώνιο** και **οριζόντιο** ή με **μικρή κλίση**.
- Οι ράβδοι της σχάρας τοποθετούνται με **κλίση 30-80°** σε σχέση με τη διεύθυνση της ροής
- **Εμπειρικά**, για κάθε 1000 κατοίκους αναλογούν **0,15 – 0,20 m²** βυθισμένης επιφάνειας σχάρας.
- **Μειονεκτήματα:** η ανάγκη για συχνό καθαρισμό και το γεγονός ότι φράζουν εύκολα σε περιόδους μεγάλων παροχών → ανύψωση της στάθμης ροής στο μπροστινό τμήμα της σχάρας → αναστροφή της ροής και τη λειτουργία του αγωγού της εισόδου κάτω από πίεση.

Σχάρες μηχανοκίνητου καθαρισμού


- Χρησιμοποιούνται για **μεγάλες παροχές**.
- Η **απομάκρυνση** των συγκρατούμενων στερεών γίνεται με **ειδική μηχανική διάταξη**:
 - **Λειτουργεί αυτόματα** όταν η διαφορά της στάθμης στις δύο πλευρές της σχάρας φτάσει σε ένα ορισμένο όριο (τυπικά 75-100 mm)
 - μπορεί να λειτουργεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα

Λεπτές εσχάρεις



- Χρησιμοποιούνται συνήθως στην επεξεργασία αστικών αποβλήτων που περιέχουν και βιομηχανικά απόβλητα.
- Σταθερές ή περιστρεφόμενες.
- **Σχάρα τύπου ποτηριού**: Τα απόβλητα εισέρχονται από τη βάση, που είναι τοποθετημένος κατά τον άξονά του κατά τη διεύθυνση της ροής και βγαίνουν από την κυλινδρική επιφάνεια αφήνοντας στο εσωτερικό της τα συγκρατούμενα στερεά.
- **Σχάρα τύπου τυμπάνου (rotary drum screen)**: Ένας κύλινδρος διαμέτρου 1,2-4 m περιστρέφεται αργά (4 rpm) μισοβυθισμένο στα λύματα. Τα απόβλητα εισέρχονται από την εσωτερική κυλινδρική πλευρά και εξέρχονται από τη βάση του κατά τη διεύθυνση του άξονά του, αφήνοντας τα στερεά στο εξωτερικό της κυλινδρικής επιφάνειας. Τα εσχαρίσματα προσκολλώνται στην εξωτερική επιφάνεια του πλέγματος κατά την περιστροφή και συλλέγονται σε ειδική υποδοχή.
- **Σχάρεις περιστρεφόμενου δίσκου**: Πρόκειται για ένα μεγάλο μεταλλικό περιστρεφόμενο δίσκο (με κλίση 30° ως προς την κατακόρυφο) και ημιβυθισμένο στα λύματα. Τα σωματίδια προσκολλώνται στην επιφάνεια του δίσκου και μετά την περιστροφή φτάνουν στο υψηλότερο σημείο από όπου απομακρύνονται με σύστημα περιστρεφόμενων βουρτσών. Μειονέκτημα το μεγάλο κόστος.

Μικροσχάρες - Πολτοποιητής



Μικροσχάρες

- Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των υπολοίπων αιωρούμενων στερεών ύστερα από δευτεροβάθμια επεξεργασία και όταν αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις στερεών.
- Τρόπος Λειτουργίας:
 - Όμοιος με τη λεπτή σχάρα τύπου ποτηριού, με τη διαφορά ότι στην εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου τοποθετείται ύφασμα διήθησης ανοίγματος 25-30 m.
 - Ο βαθμός απομάκρυνσης των αιωρούμενων στερεών είναι 50 - 90% ανάλογα με τα ανοίγματα και το είδος των αποβλήτων.

Πολτοποιητής (Grinder)

- Χρησιμοποιείται σε μικρές μονάδες.
- Παρεμβάλλεται στο κανάλι εισαγωγής των λυμάτων και πολτοποιεί τα χοντρά στερεά υλικά.
- Τρόπος Λειτουργίας:
 - Εξοπλίζεται με διάταξη δοντιών, τα οποία, καθώς περιστρέφονται, εμπλέκονται με σταθερά τοποθετημένη χτένα. Τα σωματίδια παγιδεύονται μεταξύ των δοντιών και της χτένας και τεμαχίζονται.
 - Τοποθετείται σε ένα φρεάτιο κατάλληλης διαμόρφωσης, ώστε να δημιουργείται ελικοειδής ροή μέσα στο τύμπανο

Διάθεση στερεών από τις σχάρες



- Οι ποσότητες των συγκρατούμενων στερεών **ποικίλλουν ανάλογα** με τον **τύπο της σχάρας**, το **είδος αποχετευτικού συστήματος** και την **παρουσία βιομηχανικών αποβλήτων**.
- Τα συλλεγόμενα στερεά έχουν **δυσάρεστη οσμή** και **εμφάνιση** → πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- Η μεταφορά των στερεών προς το χώρο διάθεσης γίνεται **με μεταφορικούς ιμάντες**, με **δοχεία** ή με **κατάλληλους σάκους**.
- Οι συνηθέστεροι τρόποι διάθεσης είναι :
 - α) **Επιστροφή στη ροή ύστερα από θρυμματισμό**
 - β) **Ταφή**
 - γ) **Αποτέφρωση** (μαζί με τα απορρίμματα, ύστερα από αφύγγραση)

Εξάμμωση (grit removal)



- Εξάμμωση ή αμμοσυλλογή: αποσκοπεί στην κατακράτηση υλικών **μεγάλου ειδικού βάρους και μεγέθους > 2 mm**, π.χ. άμμος, χαλίκια κτλ.



- Προστατεύονται οι εγκαταστάσεις των επόμενων σταδίων καθαρισμού από μηχανικές φθορές (αντλίες) ή αποθέσεις (σωληνώσεις).

- Η **οριζόντια ταχύτητα** των λυμάτων **διαμέσου του καναλιού** είναι συνήθως **0,3 m/s**.



- Η αφαίρεση των στερεών που καθιζάνουν μπορεί να γίνει **με μηχανικά μέσα** ή και **χειρωνακτικά**

Λιποσυλλογή (grease and fat removal)




- Τα Ελεύθερα και επιπλέοντα λιπαρά υλικά **διαχωρίζονται** από τα απόβλητα με διαύγηση βαρύτητας. (: τα λιπαρά συστατικά επιπλέουν στην επιφάνεια του διαχωριστή και εξαφρίζονται → περαιτέρω επεξεργασία ή διάθεση).
- Όταν τα λιπαρά συστατικά βρίσκονται με τη μορφή κολλοειδών, χρειάζεται ειδική επεξεργασία: χημική κροκίδωση ή επίπλευση με αέρα.
- Λιποσυλλέκτης: κατάλληλα διαμορφωμένη δεξαμενή ώστε η επιπλέουσα ύλη να παραμένει στην επιφάνεια των αποβλήτων μέχρι να απομακρυνθεί, ενώ το υγρό ρέει συνεχώς διαμέσου βαθιών στομιών εκροής.
- Η διεργασία της λιποσυλλογής μπορεί να γίνει σε ξεχωριστή δεξαμενή ή σε συνδυασμό με πρωτογενή καθίζηση, ανάλογα με τη φύση των αποβλήτων.
- Δεξαμενές λιποσυλλογής: συνήθως ορθογώνιες ή κυκλικές για χρόνο παραμονής από **1 - 15 min**

Πρωτοβάθμια καθίζηση




- Σκοπός της μεθόδου: η **απομάκρυνση των αιωρούμενων στερών**, οργανικών και ανόργανων, μεγέθους **0,1 - 0,001 mm**.
- Η απομάκρυνση αυτή σκοπεύει στη **μείωση του ρυπαντικού φορτίου (SS και BOD)**.
- Απομάκρυνση λόγω καθίζησης **βασίζεται στην διαφορά πυκνότητας μεταξύ των σωματιδίων και του υγρού**.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις η **καθίζηση είναι η μοναδική κατεργασία** στην οποία υποβάλλονται **τα απόβλητα!!**



Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης



Προβλήματα που παρουσιάζουν οι ΔΠΚ



1. Δημιουργία βραχυκυκλώσεων και αδρανών χώρων:

- οφείλεται κυρίως σε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (π.χ. διάταξη εισροής- εκροής), στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ΔΠΚ, αλλά και σε άλλους παράγοντες (π.χ. ρεύματα που δημιουργούνται στη ΔΠΚ και οι άνεμοι).
- Τα ρεύματα δημιουργούνται από διαφορές πυκνότητας μεταξύ της εισερχόμενης μάζας των αποβλήτων και του περιεχομένου της ΔΠΚ, που **οφείλονται** σε θερμοκρασιακές διαφορές.
- Το πρόβλημα από το άνεμο αντιμετωπίζεται με τοποθέτηση προστατευτικών πετασμάτων γύρω από τη ΔΠΚ ή με κόφτρες μέσα στη ΔΠΚ

- Ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής.
- Ορθογώνιες δεξαμενές χρησιμοποιούνται όταν απαιτούνται πολλές δεξαμενές και δεν επαρκεί ο χώρος.


2. Διαταραχές στη ζώνη καθίζησης από τις ταχύτητες ροής

- Η επαναιώρηση των στερεών που έχουν κατακαθίσει και παρασύρονται από τις σχετικά μεγάλες ταχύτητες ροής, η δημιουργία τύρβης που διαταράσσει την ηρεμία που απαιτείται για την καθίζηση και η επίδραση των κλίσεων ταχύτητας στη συσσωμάτωση των σωματιδίων.
- Στις Η.Π.Α. σχεδιάζονται σχετικά βαθιές δεξαμενές (συνήθως ταχύτητα ροής 0,3 m/s), ενώ στην Ευρώπη σχεδιάζονται σχετικά ρηχές δεξαμενές με σχετικά μεγάλες ταχύτητες ροής (0,75 m/s).

Δευτεροβάθμια επεξεργασία




- Σκοπός της δευτεροβάθμιας (ή βιολογικής) επεξεργασίας:
Η **απομάκρυνση των οργανικών ουσιών** των αποβλήτων με βιολογικές διεργασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται **μικροοργανισμοί** που αναπαράγονται καταναλώνοντας τις οργανικές ουσίες.
- Έπειτα, οι παραγόμενοι μικροοργανισμοί **απομακρύνονται** από τα απόβλητα με **καθίζηση** ή κάποια **άλλη διαδικασία**.
- Η βιολογική επεξεργασία μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους που χωρίζονται σε **δύο γενικές κατηγορίες ανάλογα** με το **αν οι μικροοργανισμοί** βρίσκονται σε **αιώρηση** μέσα στα απόβλητα (ενεργός ιλύς, λίμνες) ή **προσκολλημένοι σε κάποια επιφάνεια** (βιολογικά φίλτρα, βιολογικοί δίσκοι).



Συστήματα ενεργού ιλύος

Περιλαμβάνουν:


1. Δεξαμενή αερισμού, όπου οι μ.ο. **καταναλώνουν τις οργανικές ουσίες** (προς CO_2) χρησιμοποιώντας O_2 που προστίθεται στα απόβλητα από ειδικές διατάξεις αερισμού και
 2. Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης, όπου οι μ.ο. **καθιζάνουν** και **απομακρύνονται** (δευτεροβάθμια λάσπη).
- Μέρος της λάσπης αυτής επανακυκλοφορείται στη δεξαμενή αερισμού, ενώ το υπόλοιπο οδηγείται στη γραμμή επεξεργασίας λάσπης.
 - Η μέθοδος της ενεργού ιλύος αναπτύχθηκε στην Αγγλία το 1914.
 - Έχει **υψηλή απόδοση** και απαιτεί **μικρή έκταση** αλλά έχει ανάγκη **συστηματικής παρακολούθησης** από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.



Συστήματα ενεργού ιλύος



- Τα λύματα εισάγονται σε έναν αντιδραστήρα – δεξαμενή όπου αερόβιοι μ.ο. διατηρούνται σε αιώρηση.
- Οι αερόβιες συνθήκες στον αντιδραστήρα **επιτυγχάνονται** με χρήση **διαχυτήρων** ή **μηχανικών αεριστήρων** που δίνουν και την απαραίτητη ενέργεια για **ανάδευση**.
- **Ύστερα από ορισμένο χρόνο παραμονής** τόσο των μ.ο. όσο και του υγρού, **το μικτό υγρό οδηγείται** στην δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης.
- **Σκοπός της καθίζησης:** ο διαχωρισμός των στερεών.
- Το μεγαλύτερο μέρος της **λάσπης ανακυκλώνεται** στην δεξαμενή αερισμού, ενώ ένα τμήμα της οδηγείται προς κατευνασία.



Συστήματα ενεργού ιλύος



- Η επιλογή του συστήματος αερισμού απαιτεί τον υπολογισμό της ικανότητας μεταφοράς του O_2 στις εποχικές διακυμάνσεις των θερμοκρασιών: διαχυτήρες, μηχανικός τρόπος.
- Βασική παράμετρος για το ρυθμό επεξεργασίας και τον υπολογισμό των διαστάσεων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού είναι ο λόγος των οργανικών ουσιών (BOD_5) προς τους σαπροφυτικούς οργανισμούς (F/M).
- Τροφή/μικρόβια = F/M

Συστήματα ενεργού ιλύος



- Για το σχεδιασμό μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων υπολογίζεται το οργανικό φορτίο (BOD_5) που εισέρχεται.
- Στη μονάδα καθημερινά, γίνεται η παραδοχή για την τιμή του λόγου F/M οπότε προκύπτει η συνολική ποσότητα των $\mu.o.$ που πρέπει να υπάρχει στο σύστημα ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά.
- Κατόπιν, από μια τυπική τιμή της συγκέντρωσης των $\mu.o.$ στον αντιδραστήρα υπολογίζεται ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής αερισμού.

Αεριζόμενες λίμνες – Λίμνες σταθεροποίησης

- Τα συστήματα αυτά:
 - αποτελούνται συνήθως από σχετικά μικρού βάθους λεκάνες με επίπεδο πυθμένα
 - κατασκευάζονται με χωμάτινο ανάχωμα σε μορφή κυκλική, τετραγωνική ή συνήθως ορθογώνια.
- Είναι μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, που λειτουργούν κάτω από φυσικές ή τεχνητές συνθήκες αερισμού ή αναερόβια.
- Ο φυσικός αερισμός στηρίζεται στη διάλυση και διάχυση του ατμοσφαιρικού O_2 από την ανεπτυγμένη επιφάνεια και στην παραγωγή O_2 με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης από τα άλγη, μέχρι το βάθος που φθάνει το ηλιακό φως.



Αεριζόμενες λίμνες – Λίμνες σταθεροποίησης



- Ο τεχνητός αερισμός γίνεται με συστήματα διαχύσεως αέρα και συνηθέστερα με επιφανειακούς αεριστήρες.
- Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος είναι η **διάθεση σχετικά φθηνής γης** και η **εξασφάλιση των υπόγειων νερών** από κινδύνους ρυπάνσεως και μόλυνσεως.
- Οι δεξαμενές σταθεροποίησης των λυμάτων κατατάσσονται σε:
 - Δεξαμενές σταθεροποίησης ή οξείδωσης που περιλαμβάνουν τις αερόβιες, επαμφοτερίζουσες\ (αερόβιες-αναερόβιες) και αναερόβιες δεξαμενές.
 - Αεριζόμενες δεξαμενές που περιλαμβάνουν τις αερόβιες, αερόβιες-αναερόβιες (μικτές) και δεξαμενές παρατεταμένου αερισμού.

Δεξαμενές σταθεροποίησης




1. Αερόβιες δεξαμενές σταθεροποίησης (aerobic ponds)

- Αποτελούνται από **μεγάλες και ρηχές** λεκάνες όπου η επεξεργασία των **λυμάτων** γίνεται με φυσικό τρόπο από **βακτήρια και άλγη**.
 - Επικρατούν **αερόβιες συνθήκες** σε ολόκληρο το **βάθος** τους και **αναπτύσσονται** βακτήρια και άλγη (μικροφύκη) σε αιώρηση.
- Τα βακτήρια **αποδομούν τις οργανικές ουσίες καταναλώνοντας O_2** , ενώ τα **άλγη** μετέχουν στη διαδικασία της **φωτοσύνθεσης παράγοντας O_2** .
- Κυριότεροι τύποι ΑΔΣ:
 - βάθος: 0,15 με 0,45 m, μεγιστοποίηση της παραγωγής αλγών
 - βάθος 1,5 m, μεγιστοποίηση της παραγωγής O_2 .
 - Η απόδοση σε ελάττωση του BOD_5 φθάνει μέχρι 95 %.
 - Πρέπει να απομακρυνθούν τα περιεχόμενα φύκη και μ/ο από την απορροή



Δεξαμενές σταθεροποίησης




2. Επαμφοτερίζουσες (αερόβιες - αναερόβιες) δεξαμενές σταθεροποίησης (facultative ponds)

- Διαμορφώνονται **3 ζώνες βιολογικής δράσης**:
 - Η επιφανειακή αερόβια ζώνη, με αερόβια βακτήρια και φύκη σε συμβίωση,
 - Η αναερόβια ζώνη του πυθμένα, στην οποία συγκεντρώνονται τα ιζήματα και αποδομούνται από αναερόβια βακτήρια και
 - Η ενδιάμεση ζώνη, που είναι αερόβια και αναερόβια.
- Η ύπαρξη της αερόβιας επιφανειακής ζώνης **ελαττώνει σημαντικά το πρόβλημα των δυσοσμίων** που οφείλονται στην αναερόβια αποδόμηση του πυθμένα.
- Η δεξαμενή μπορεί να **μετατραπεί σε αεριζόμενη** με την χρησιμοποίηση **επιφανειακών αεριστήρων**, σε περίπτωση ανάγκης αύξησης του οργανικού φορτίου.
- Για να διατηρηθεί όμως το όφελος της αναερόβιας αποδόμησης, πρέπει η χρήση των αεριστήρων να μην προκαλούν πλήρη ανάδευση.

Δεξαμενές σταθεροποίησης

3. Αναερόβιες Δεξαμενές Σταθεροποίησης

- Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία λυμάτων με **υψηλό οργανικό φορτίο** και υψηλή **συγκέντρωση στερεών**
- Αποτελούνται μία **βαθιά φυσική λεκάνη** (με βάθος έως 9.1 m) με κατάλληλες σωληνώσεις στην είσοδο και την έξοδο
- Τα λύματα **κατά την είσοδό** τους στη δεξαμενή **κατακάθονται στον πυθμένα** της ενώ τα μερικώς επεξεργασμένα λύματα **προωθούνται** σε μία άλλη μονάδα **για περαιτέρω επεξεργασία**.
- Η απόδοση των δεξαμενών είναι συνήθως **70 %-85% ελάττωση του BOD₅**.
- Συνήθως **συνδυάζονται με αερόβιες ή μικτές δεξαμενές** ως προκαταρκτικό στάδιο **για την ελάττωση** του υψηλού οργανικού φορτίου.
- **Βασικό πλεονέκτημα:** το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και η ικανότητα να αποσβένουν απότομα ή περιοδικά υψηλά φορτία.
- **Μειονεκτήματα:**
 - η δυσσομία (συνίσταται η εφαρμογή τους μακριά από κατοικημένες και ευαίσθητες περιοχές)
 - η απόδοσή τους επηρεάζεται πολύ από τη θερμοκρασία των λυμάτων.



Αεριζόμενες δεξαμενές



4. Αεριζόμενες δεξαμενές (aerated lagoons)

- Προκύπτουν από τις επαμφοτερίζουσες δεξαμενές, **όταν εφαρμοστεί αερισμός** με σύστημα διαχύσεως αέρα ή με επιφανειακούς αναμικτήρες.
- Διακρίνονται ανάλογα με το ρυθμό ανάμιξης σε **καθολικά αερόβιες, αερόβιες - αναερόβιες ή μικτές** (επαμφοτερίζουσες) και σε **παρατεταμένου αερισμού**.



Καθολικά αερόβιες δεξαμενές

- Χαρακτηρίζονται οι **δεξαμενές με ισχυρό σύστημα αερισμού**, ώστε να διατηρούνται **τα στερεά σε αιώρηση**.
- Οι **συνθήκες** που επικρατούν είναι **καθολικής ανάμιξης**, αλλά η **απόδοση** σε μείωση του οργανικού φορτίου δεν είναι **υψηλή**, γιατί η απορροή παρασύρει και τα στερεά που εισέρχονται ή δημιουργούνται από τη βιολογική δράση
- Ανάλογα με το χρόνο συγκρατήσεως (αερισμού), η απορροή περιέχει το 1/3 μέχρι το 1/2 του εισερχόμενου BOD με μορφή κυτταρικού ιστού (οργανικό φορτίο).

Αεριζόμενες δεξαμενές



Αερόβιες-αναερόβιες δεξαμενές (μικτές)

- **Μοιάζουν** λειτουργικά με τις επαμφοτερίζουσες, με τη διαφορά ότι το O_2 παρέχεται κυρίως **μηχανικά**.
- Ωστόσο, η **ισχύς της ανάμιξης δεν επαρκεί** για να κρατήσει σε **αιώρηση όλα τα στερεά**, τα οποία αποδομούνται αναερόβια στις νεκρές γωνιές του πυθμένα.

Δεξαμενές τύπου παρατεταμένου αερισμού:

- Οι δεξαμενές αυτές λειτουργούν σε **συνθήκες καθολικής ανάμιξης και πλήρους αιώρησης** των στερεών.
- Τα **στερεά συγκρατούνται** στο σύστημα, είτε με **χωριστή δεξαμενή καθίζησης και επανακυκλοφορίας** της λάσπης, είτε με **ενσωμάτωση** στην έξοδο της δεξαμενής, κατάλληλου **θαλάμου συγκράτησης των στερεών**.
- Η **ελάττωση του οργανικού φορτίου** στις δεξαμενές αυτές είναι **πολύ υψηλή (95-98%)**, με πρόσθετη δυνατότητα νιτροποίησης

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

- Αποτελούν την εναλλακτική λύση για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε μικρές πόλεις και οικισμούς

Πλεονεκτήματα:

- Οι χαμηλές απαιτήσεις σε ενέργεια.
- Η μη χρησιμοποίηση χημικών προσθέτων.
- Η εύκολη και χαμηλού κόστους συντήρηση που δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό.


Μειονεκτήματα :

- Η ανάγκη για μεγαλύτερες εκτάσεις.
- Το ποσοστό απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου δεν είναι τόσο μεγάλο όσο σε μία μονάδα ενεργού ιλύος.


- Στα φυσικά συστήματα η επεξεργασία **διαρκεί αρκετές ημέρες (> 30)** και γίνεται με τη βοήθεια της **ηλιακής ακτινοβολίας** και τη **δράση μ.ο. που διασπών το οργανικό φορτίο σε ανόργανες ενώσεις.**
- Στους τεχνητούς υγρότοπους μεταφυτεύονται υδροχαρή φυτά τα οποία βοηθούν στη μείωση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων.



Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων



(α) Τεχνητός Υγροβιότοπος Ελιφανειάκης Ροής



(β) Τεχνητός Υγροβιότοπος Υποεπιφανειακής Ροής



Τριτοβάθμια επεξεργασία



- **Σκοπός:** Η απομάκρυνση ορισμένων ρύπων που δεν απομακρύνονται στα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας.
- Διασφαλίζει την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος ή καθιστά δυνατή την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

Περιλαμβάνονται διεργασίες :

- **Φυσικές:**
 - Απομάκρυνση της αμμωνίας με εκρρόφηση,
 - Απομάκρυνση των ολικών στερεών με διήθηση,
 - Απομάκρυνση και των διαλυτών στερεών με ηλεκτροδιάλυση ή αντίστροφη όσμωση
- **Χημικές:**
 - Απομάκρυνση νιτρικών και της αμμωνίας με ιονανταλλαγή,
 - Απομάκρυνση του φωσφόρου με χημική επεξεργασία-καθίζηση
 - Απομάκρυνση των διαλυμένων οργανικών ουσιών,
 - Απομάκρυνση χλωρίου και βαρέων μετάλλων με ενεργό άνθρακα
- **Βιολογικές:**
 - νιτροποίηση-απονιτροποίηση για την απομάκρυνση των ενώσεων του αζώτου

Απολύμανση



- Σκοπός της απολύμανσης είναι η καταστροφή των παθογόνων μ.ο. των αποβλήτων ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση ασθενειών μέσω του νερού του αποδέκτη.
- Αποτελεί το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας
- Μερική απομάκρυνση ή καταστροφή τους γίνεται και στα άλλα στάδια επεξεργασίας.
- Η απολύμανση γίνεται με την χρήση χημικών ουσιών (χλώριο, όζον, βρώμιο, διοξείδιο του χλωρίου κλπ.) ή με φυσικά μέσα (θερμότητα, ακτινοβολία).
- Το πιο συνηθισμένο μέσο απολύμανσης είναι το χλώριο, αλλά η ακτινοβολία UV και το όζον κερδίζουν έδαφος



Επεξεργασία ιλύος



- **Πάχυνση.** Σκοπός της είναι η μείωση του όγκου με απομάκρυνση μέρους του νερού. Η πιο φθηνή και συνηθισμένη μέθοδος είναι η πάχυνση με βαρύτητα, που γίνεται σε δεξαμενές παρόμοιες με τις δεξαμενές καθίζησης.



- **Χώνευση.** Σκοπός της χώνευσης είναι η μείωση των παθογόνων μ.ο., η μείωση των οσμών και του όγκου της λάσπης. Υπάρχει αναερόβια και αερόβια χώνευση.



- **Αφυδάτωση.** Είναι μία φυσική διεργασία που χρησιμοποιείται για μείωση της περιεχομένης υγρασίας. Η αφυδάτωση μπορεί να γίνει με φυγοκέντρηση ή με διήθηση



Βιβλιογραφία



1. METCALF & EDDY, Μηχανική Υγρών Αποβλήτων,
Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN SET 960-418-108-4